INSTRUKCJA EKSPLOATACJI REGAŁÓW

TYP ELKA, ELKA-S, GEORGE, ALEX

INFORMACJE OGÓLNE

1. Regały posiadają deklarację zgodności z elementami norm:

- PN-M-78321:1988 – Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania.
- PN-88/M78320 – Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole.
- PN-88/M78321 – Regały magazynowe wolno stojące. Wymagania i badania.
- PN-88/M78322 – Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe.
- PN-M-78325:1988P – Urządzenia magazynowe do składowania. Stojaki magazynowe pryzmowe. Wymagania i badania.
- PN-EN 15512:2011P – Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji.
- PN-EN 15620:2010P – Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne.
- PN-EN 15629:2010P – Stalowe statyczne systemy składowania – Specyfikacja urządzeń do składowania.
- PN-EN 15635:2010/Ap1:2011 – Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
- PN-EN 15512+A1:2022-08E – Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji.
- EN 15620:2021 – Stalowe statyczne systemy składowania – regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne

2. Regały półkowe są przeznaczone do składowania towarów w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Elementy metalowe są malowane proszkowo.
4. Półki mogą być wykonane z płyty wiórowej lub blachy stalowej.
5. Regały są dostarczane wraz z ulotką montażową, umożliwiającą poprawny montaż.

EKSPLOATACJA REGAŁU

6. Półki regału powinny posiadać oznaczenie (np. w postaci naklejki) informujące o dopuszczalnej nośności pojedynczej półki, nośności całej konstrukcji, nazwy producenta oraz jego danych adresowych.
7. Na regale należy umieszczać ładunek o znanej masie, zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem półki oraz konstrukcji (zgodnie z ulotką montażową).
8. Półkę należy obciążać równomiernie na całej jej powierzchni.
9. Regał należy obciążać zaczynając od najniższej półki przesuwając się ku górze.
10. Regał po montażu oraz w trakcie eksploatacji należy wypoziomować.
11. W przypadku regałów Alex obciążanie należy rozpocząć od segmentu z wykrzyżowaniem.
12. Regał należy ustawić na stabilnym podłożu oraz statycznie obciążać.
13. Wspinanie się na regał oraz wchodzenie na półki jest zabronione.
14. W przypadku potrzeby wprowadzenia jakichkolwiek zmian w konfiguracji regału, wykraczających poza zakres wyszczególniony w ulotce montażowej, bezwzględnie wymaga się ich pisemnej akceptacji przez Łukasz Ciesielski Producent Regałów Magazynowych.

Producent Regałów Magazynowych Łukasz Ciesielski
konto: Santander Bank Polska S.A. 57 1090 1359 0000 0001 2959 9781
Sprzedaż: ul.Oliwkowa 4a, 61-306 Poznań
Tel.: 61 8798269
Tel. kom.: 601783264
NIP:7822104781 Regon: 360111137

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI REGAŁÓW

TYP ELKA, ELKA-S, GEORGE, ALEX

KONSERWACJA REGAŁU

15. Regały objęte są 24 miesięczną gwarancją pod warunkiem poprawnego montażu zgodnie z aktualnymi ulotkami montażowymi, oraz właściwej eksploatacji.
16. Kontrola stanu technicznego regałów spoczywa na użytkowniku.
17. Istnieje możliwość przeprowadzenia odpłatnego przeglądu okresowego stanu regałów przez wskazaną przez Łukasz Ciesielski Poducent Regałów Magazynowych uprawnioną jednostkę kontrolującą.
18. W przypadku odkształcenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu regału należy niezwłocznie wymienić go na wolny od wad.
19. Łukasz Ciesielski Poducent Regałów Magazynowych. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania regału.

Poznań 01/01/2026

.....

(miejsce data wystawienia)

Łukasz Ciesielski

.....

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

PRODUCENT
REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
ŁUKASZ CIESIELSKI
61-312 Poznań, ul. Glebowa 31
NIP: 7822104781 REGON: 360111137